AKAI

Manuel d'utilisation - Cadre photo numérique 3,5"



ABF 350

Introduction

Félicitations pour votre achat de ce nouveau cadre photo numérique multimédia. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le garder dans un endroit sûr comme référence.

Ce manuel vous aidera à utiliser toutes les fonctions excitantes de ce cadre photo numérique multimédia pour augmenter votre plaisir.

Ce cadre photo numérique multimédia vous permet de regarder des photos numériques directement à partir de la carte de mémoire de votre appareil photo. Vous pouvez aussi créer un diaporama avec divers effets de transition. Il n'a pas besoin d'être raccordé à un ordinateur, un appareil photo ou connecté à Internet.

Ce cadre photo numérique multimédia peut jouer les fichiers mp3. Vous devez utiliser un casque pour écouter le son. Il n'a pas de haut parleur interne.

Ce cadre photo numérique multimédia est compatible avec les formats de carte de mémoire suivants : Carte SD/SDHC, MultiMedia.

Précautions et entretien


Utilisation en intérieur seulement. Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à l'humidité.

Pour réduire le risque de surchauffage, ne bloquez jamais les fentes de ventilation au dos du cadre photo numérique.

Gardez votre cadre photo numérique multimédia à l'abri du soleil. La lumière du soleil peut l'abîmer.


Ne démontez jamais le cadre photo numérique multimédia. Vous pourriez vous exposer à un risque d'électrocution ; il n'y a aucune pièce utilisable à l'intérieur. Si vous démontez votre cadre photo numérique multimédia, la garantie deviendra automatiquement invalide. N'utilisez pas le cadre photo numérique multimédia dans des endroits où de la buée peut se former, ou vous risqueriez de l'endommager.

SOURCE



Aperçu du lecteur

Touches de contrôle et fonctions des touches :



- 1. U/QUITTER: Appuyez sur cette touche pour retourner à l'écran précédent; appuyez pendant 3-5 secondes sur cette touche pour allumer ou éteindre le cadre.
- M/OK: Appuyez sur cette touche pour confirmer votre sélection. Appuyez pendant 3-5 secondes sur cette touche pour ouvrir le Menu Réglage.
- 3. ◀/VOL-: Fonction de curseur vers la gauche et photo suivante.

 Dans les menus, fonction de curseur vers le haut. Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez pendant 3-5 secondes sur cette touche pour augmenter le volume. Appuyez sur cette touche pour sélectionner la piste précédente, vous devez allumer le cadre en appuyant pendant quelques secondes sur 乜/QUITTER puis appuyez sur la touche OK pour ouvrir l'interface musicale.
- 4. ►/VOL+ : Fonction de curseur vers la droite et photo précédente. Dans les menus, fonction de curseur vers le bas. Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez pendant 3-5 secondes sur cette touche pour baisser le volume. Appuyez sur cette touche pour sélectionner la piste suivante, vous devez allumer le cadre en appuyant pendant quelques secondes sur ∪/QUITTER puis appuyez sur la touche OK pour ouvrir l'interface musicale.



Réinitialiser : Lorsque vous rencontré un problème, Réinitialiser permet de forcer le cadre à s'éteindre.

Prise en main

Dépliez le support qui est attaché pour le mettre en position étendu-

Branchez le câble USB sur l'adaptateur secteur.

Branchez l'autre coté du câble sur le cadre photo numérique.

Le cadre photo numérique s'allumera automatiquement comme indiqué ci-dessous.

Le batterie interne du cadre photo numérique commencera à se charger. Veuillez attendre 4 heures pour charger complètement la batterie interne. Appuyez pendant 3-5 secondes sur la touche U/QUITTER, le cadre photo s'allumera. Si vous insérez une carte SD/MMC, alors les photos et la musique sur la carte seront jouées.



Si aucune carte SD/MMC n'a été insérée et si la mémoire est vide, le LOGO sera affiché sur le cadre photo. Lorsque le LOGO est affiché sur le cadre photo, appuyez sur U/QUITTER pour aller à l'interface des fonctions. Lorsque l'interface des fonctions est ouverte sur le cadre photo, appuyez sur QUITTER pour aller à l'interface mémoire.



Interface des fonctions



Interface mémoire

Fonctions

Le menu de réglage DPF vous permet de régler les paramètres vidéo et généraux du cadre photo numérique. Le menu de réglage peut seulement être utilisé lorsque le diaporama est pausé ou éteint. Appuyez pendant 3-5 secondes sur la touche M/OK. Le MENU de réglage s'affichera.



Taille photo : Pour choisir la taille des photos : taille auto ou optimal.

Effect Diaporama: Vous pouvez choisir un effet de diaporama:

Aléatoire, Divisé horiz. avant, Divisé horiz. arrière, Jaloux, Divisé vert. avant, Divisé vert. arrière, Radiation, Surround.

Vitesse diaporama : Vous pouvez choisir entre les durée suivantes :

3, 5, 10, 30 et 60 sec., 5, 10, 30 et 60 minutes.

Ecran divisé : Pour afficher des photos sur un multi-écran. Seulement lorsque le diaporama est activé.

Répéter musique : Pour sélectionner le mode de répétition de la musique.

Démarrer diaporama : Pour démarrer le diaporama.

Volume : Pour régler le volume.
Tourner : Pour tourner la photo.

Zoom : Pour changer la taille de la photo.

Enregistrer photo: Pour enregistrer des photos sur le cadre photo numérique.

Effacer fichier: Pour effacer un fichier sur la source.

Réinitialiser réglages : Pour restaurer les réglages d'usine.

Langue: Pour changer la langue du menu OSD.

Luminosité: Pour régler la luminosité.

Contraste : Pour régler le contraste.

Couleur : Pour régler la couleur.

Teinte: Pour régler la teinte.

Connexion PC: Sélectionnez cette option lorsque le cadre photo est raccordé à un PC pour aller au mode de transfert de fichiers. Dans ce

mode, vous pourrez accéder à la carte SD/MMC.

Heure: Vous pouvez régler l'heure.

Remarques:

Économie d'énergie : Cette fonction permet d'éteindre

automatiquement l'écran LCD pour économiser de l'énergie. Lorsque le cadre photo joue de la musique seulement. Le volume ne peut pas être réglé pendant cela. Vous devez en premier allumer le cadre photo en appuyant sur OK pendant quelques secondes.

Mémoire : Le cadre photo numérique multimédia a une mémoire d'environ 300k qui peut être utilisée pour stocker des photos.

Caractéristiques de la batterie

Durée de chargement : 4 heures

Durée de déchargement :

Environ 2 heure5s - affichage de photos seulement

Environ 2,5 heures - musique MP3 seulement

La garantie n' est plus valable en cas de dégats provoqués par la corrosion, l' oxydation, fuite des piles ou autres liquides.

Conditions de stockage et d'utilisation :

 Conditions de stockage 	Température	Humidité
6 mois	-20°C ~ +45°C	65±20%
1 semaine	-20°C ~ +65°C	65±20%
2. Conditions d'utilisation	Température	Humidité
Chargement standard	0°C ~ +45°C	65±20%
Déchargement standard	-20°C ~ +65°C	65±20%

Précautions de sécurité

Attention: Ne pas chauffer le cadre photo ou le jeter dans un feu. Attention: Ne pas utiliser le cadre photo dans un endroit très chaud. Attention: Ne pas utiliser une corrosion acide/basique sur les bords

du cadre.

Attention: Ne pas mouiller le cadre ou l'utiliser dans un endroit humide.

Attention: Ne pas frapper ou cogner le cadre photo.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques Ecran: 3.5" TFT LCD 320 X 240

Alimentation: Adaptateur secteur; entrée 100 - 240V; sortie 5V 1A

Consommation en fonctionnement ≤3W



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les dechets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquenses négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Pour plus d'informations et à propos de la garantie, visitez : www.akai.eu